

UNIVERSO 9 IDRICO INOX

LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE

D.M. 7 Gennaio 2005, art. 3, comma 1, lettera g

rev. 2/2022

Il presente libretto di uso e manutenzione è parte integrante dell'estintore d'incendio e deve quindi essere conservato, a cura dell'utilizzatore, per tutta la vita dell'estintore.

Prima dell'installazione o del primo utilizzo si consiglia di leggere attentamente il presente documento. Le operazioni di manutenzione devono essere svolte esclusivamente da personale esperto. La Universo srl declina qualsiasi responsabilità per uso e manutenzione differente da quanto prescritto dalle normative vigenti. Tutte le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso.

MODALITÀ ED AVVERTENZE D'USO:

Prima dell'utilizzo leggere le indicazioni riportate sull'etichetta stampata sul corpo dell'estintore per verificare le tipologie di focolari per cui l'estintore è stato omologato. L'estintore deve essere utilizzato solo in caso d'incendio o per prove di addestramento secondo D.lgs. 9 aprile 2008 n.81 seguendo le istruzioni riportate sull'etichetta stampata sul corpo dell'estintore. Non dirigere mai il getto dell'agente estinguente direttamente su persone o animali. Ricaricare dopo l'uso anche parziale. Dopo l'uso in locali chiusi aerare il locale. Adatto all'uso su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1.000 V ad una distanza di 1 mt.

AVVERTENZE SANITARIE

Sono di seguito riportate alcune avvertenze relative al contatto, inalazione o ingestione degli agenti estinguenti contenuti nei nostri prodotti. Per maggiori informazioni in merito richiedete al nostro ufficio tecnico le schede di sicurezza degli agenti estinguenti.

ACQUA + ADDITIVO (SCHIUMA):

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:

Lavare immediatamente con acqua per almeno 10 minuti;

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:

Lavare abbondantemente con acqua e sapone;

IN CASO DI INALAZIONE:

Tenere il soggetto a riposo in ambiente ben areato. In caso di malessere consultare il medico;

IN CASO DI INGESTIONE:

Non provocare assolutamente vomito. Ricorrere immediatamente a visita medica. E' possibile somministrare carbone attivo sospeso in acqua od olio di vaselina minerale medicinale.

MANUTENZIONE:

Conformemente a quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 7 Gennaio 2005, dal D.lgs. 9 Aprile 2008 n.81, dal D.M. 1 Settembre 2021, l'estintore in esercizio deve essere mantenuto in efficienza mediante verifiche periodiche, da parte di personale esperto, secondo le procedure indicate dalla norma UNI 9994-1 vigente e sulla base delle indicazioni di uso e manutenzione riportate nel presente libretto. La sostituzione di componenti con parti di ricambio non originali comporta la perdita di validità dell'Omologazione rilasciata dal Ministero dell'Interno e della Certificazione di Conformità alla Direttiva Attrezzature a Pressione 2014/68/UE.

INSTALLAZIONE:

Gli estintori devono essere ubicati preferibilmente ad un'altezza di circa 110 cm e lungo le vie di esodo o in prossimità delle uscite, in un luogo di facile accesso e ben visibile lontano da fonti di calore. Si raccomanda di tenere l'estintore fuori dalla portata dei bambini.

DISMISSIONE:

L'estintore deve essere dismesso nel rispetto delle normative vigenti, ponendo particolare attenzione alle procedure previste in materia di prevenzione infortuni e tutela ambientale. Codice CER 16.05.05.

Denominazione commerciale	UNIVERSO 9 IDRICO INOX
Carica nominale	9 lt
Capacità estinguente	55A233B
Agente estinguente	Premix MLK 6X
Propellente	Azoto
Tempi di scarica medi	17,11 s
Diametro bombola	190 mm
Altezza	645 mm
Peso	14,00 Kg
Materiale bombola	Acciaio inox
Pressione max esercizio	18 bar
Temperatura d'esercizio	0/+60°C
Serraggio Valvola	50-70 Nm
Tolleranza di riempimento	0/-5%
Codice costruttore	096
Approvazione Ministeriale	DCPREV 0013300
Certificazione conformità del tipo (modulo B)	PED/0497/2700/14
Garanzia qualità produzione (modulo D)	PED/0497/2701/14
Metodo di controllo	Per pressione
Serbatoio	01284
Estinguente	07190
Valvola	01375 - 01385 - 01386
Manometro	01290
Pescante	01396
Manichetta	01134
Ugello	01354
Supporto	01131
Sigillo	01080 - 01084
Spinetta	01310 - 01311 - 01073
Filtrino	01399